

DANFOSS 202B/202D для витрин Soul		
Обзор параметров для c/t витрин Soul		
Функции	Коды	Значение для c/t*
Температура (уставка)	SET	2
Дефференциал	r01	2,0
Верхний предел уставки	r02	5
Нижний предел уставки	r03	-1
Корректировка показаний температуры на дисплее	r04	0
Единицы измерений температуры, °C/°F	r05	C
Коррекция сигнала от датчика температуры S4	r09	0
Коррекция сигнала от датчика температуры S3	r10	0
Ручное управление, отключение регулирования, включение регулирования (-1,0,1)	r12	1
Смещение установки в ночном режиме работы	r13	0
Весовое соотношение показаний датчиков (100%=S4, 0%=S3)	r15	0
Активация смещения установки r40	r39	OFF
Величина смещения установки (может активироваться параметром r39 или цифровым входом)	r40	0
Задержка аварийного сигнала по температуре	A03	40
Задержка аварийного сигнала при открытии двери	A04	0
Задержка аварийного сигнала после оттайки	A12	90
Верхняя граница температуры при подаче аварийного сигнала	A13	8
Нижняя граница температуры при подаче аварийного сигнала	A14	-2
Задержка аварийного сигнала на входе D11	A27	0
Задержка аварийного сигнала на входе D12	A28	0
Аварийный сигнал термостата S4 (100%=S4, 0%=S3)	A36	0
Мин. время работы	c01	0
Мин. время простоя	c02	0
Инверсия включения и отключения реле компрессора (нормально замкнутая (NC) функция)	c30	0
Способ оттайки (без оттайки/оттайка тенями/ оттайка горячим газом/ оттайка рассолом)	d01	EI
Температура окончания оттайки	d02	8
Интервал времени между началами оттайки	d03	6
Макс. Продолжительности оттайки	d04	40
Смещение по времени включения оттайки при запуске	d05	0
Время каплеобразования	d06	2
Задержка включения вентилятора после оттайки	d07	0
Температура включения вентилятора	d08	0,0
Включение вентилятора при оттаивании Остановлен Запущен Запущен при откачке и оттайке, после остановлен	0= 1= 2= d09	0
Управляющий датчик оттайки (0= по времени, 1=S5, 2=S4)	d10	1
Задержка цикла откочки газа	d16	0
Оттайка по общему времени охлаждения	d18	0
Оттайка по температуре. При намерзании льда разрешается изменение температуры, измеренное датчиком S5. 20 K (=off).	d19	20
Отключение вентилятора при отключении компрессора	F01	no
Задержка отключения вентилятора	F02	0
Отключение вентилятора по температуре	F04	0
Включение шести циклов оттайки. Настройка времени в часах. 0=OFF (Отключение)	t01-t06	0
Включение шести циклов оттайки. Настройка времени в минутах. 0=OFF (Отключение)	t11-t16	0
Часы - Настройка времени в часах	t07	0
Часы - Настройка времени в минутах	t08	0
Часы - Настройка даты	t45	1
Часы - Настройка месяца	t46	1
Часы - Настройка года	t47	0
Задержка включения регулирования после запуска	o01	0
Сигнал на входе DI 1. Функции: 0= не используется, 1= состояние DI1, 2= функция двери с аварийным сигналом, 3= аварийный сигнал при открытой двери, 4= начало оттайки(импульсный сигнал), 5= внешний главный выключатель, 6= ночной режим, 7= изменение уставки (активируется параметром r40), 8= аварийная функция при замкнутом входе, 9= аварийная функция при разомкнутом входе, 10= уборка (импульсный сигнал), 11= принудительное охлаждение при оттаивании горячим газом.	o02	0
Адрес в сети	o03	По плану
Выключатель (служебное сообщение) Внимание! До настройки параметра o04 должен быть задан параметр o61	o04	OFF
Код доступа 1 (доступ ко всем настройкам)	o05	0
Тип используемого датчика (Pt/Ptc/NTC)	o06	ptc/ntc по факту
Шаг вывода температуры = 0,5 (обычно 0.1 при датчике Pt)	o15	no
Макс. время ожидания после координированной оттайки	o16	0
Выбор сигнала для вывода на дисплей S4 (100%=S4, 0%=S3)	o17	100

* - значения требующие установки